

Россия, 129085, г. Москва,
улица Годовикова, дом 9,
строение 16, подъезд 16.1,
этаж 2, помещение 2.3.



тел.: +7(495) 643-18-33
факс: +7(499) 120-64-31
e-mail: info@souzpack.ru
info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Наименование: Самоклеящиеся держатели для проводов и гирлянд с системой бесследного удаления

Код: 49001

Описание: Держатели предназначены для прокладки проводов по стенам или установки световых кабелей и гирлянд.

Основные преимущества товара:

- Бесследное удаление;
- Легкость и надежность фиксации;
- Не требует использования гвоздей, клея и других инструментов портящих поверхность стены;
- Упаковка — блистер с картонной подложкой, с вырубкой под еврокрючок;



Технические характеристики:

Состав	ABS пластик, вспененный полиэтилен, силиконизированная бумага
Клеевой слой	На основе синтетического каучука
Цвет	Белый
Рабочая температура	+10 °С +40 °С

Условия хранения: хранить при температуре от 0 °С до +40 °С и относительной влажности 50-60%. Перед использованием убедитесь, что поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: блистер с приваренной картонной подложкой в упаковке 4 шт.

Вложение в короб: 50 шт

Габариты короба: 270мм x 200мм x 150мм

Рекомендации по применению:

- ▲ Перед применением необходимо очистить поверхность от загрязнений и влаги, по возможности обезжирить и высушить
- ▲ Удалить один защитный слой с двухсторонней самоклеящейся полоски
- ▲ Приклеить клеевой стороной полоску к держателю
- ▲ Удалить второй защитный слой
- ▲ Приклеить держатель к поверхности и плотно прижать на 30 секунд

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ПОСЛЕ УСТАНОВКИ!

б. Удаление: придерживая держатель, медленно вытягивать ленту, взявшись за язычок. Вытягивать ленту в вертикальном направлении параллельно стене до тех пор, пока держатель не отделится от нее.

Примечание:

Не дотрагиваться до клеевой части

Недостаточная клейкость к некоторым видам тканевых и ПВХ обоев